

Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 75

Funktionen nach Herstellern

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

Aprilia

Fehlercode	(Aprilia RS, RS 457 E5+)
Parameter	(Aprilia RS, RS 457 E5+)
Stellglied	(Aprilia RS, RS 457 E5+)
Service-Rückstellung	(Aprilia ETV, ETV 1200 Caponord)

BMW

Fehlercode	(BMW F 750, F 750 GS), (BMW F 850, F 850 GS), (BMW C 650, C 650 GT), (BMW R 1250, R 1250 GS), (BMW R 1250, R 1250 RT), (BMW R 1250, R 1250 R), (BMW R 1250, R 1250 RS), (BMW F 900, F 900 R), (BMW F 900, F 900 XR), (BMW R 1250, R 1250 GS Adventure), (BMW F 850, F 850 GS Adventure), (BMW R 1300, R 1300 GS), (BMW F 900, F 900 GS), (BMW F 900, F 900 GS Adventure), (BMW R 12, R 12), (BMW R 12, R 12 nineT), (BMW S 1000, S 1000 XR), (BMW M 1000, SM99), (BMW S 1000, S 1000 RR), (BMW S 1000, S 1000 R), (BMW M 1000, M 1000 R)
Parameter	(BMW C 650, C 650 GT), (BMW R 1250, R 1250 R), (BMW R 1250, R 1250 GS), (BMW R 1250, R 1250 RT), (BMW R 1250, R 1250 RS), (BMW R 1300, R 1300 GS), (BMW F 900, F 900 GS), (BMW F 900, F 900 GS Adventure), (BMW R 12, R 12), (BMW R 12, R 12 nineT), (BMW S 1000, S 1000 XR)
Stellglied	(BMW R 1300, R 1300 GS), (BMW F 900, F 900 GS), (BMW F 900, F 900 GS Adventure), (BMW R 12, R 12), (BMW R 12, R 12 nineT)

| **Grundeinstellung**

(BMW F 900, F 900 GS), (BMW F 900, F 900 GS Adventure):
ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften

(BMW R 12, R 12), (BMW R 12, R 12 nineT):
Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften, Getriebe anlernen, Gasdrehgriff anpassen, Lernwerte Klopfsensor zurücksetzen, Lernwerte Katalysator zurücksetzen

(BMW R 1300, R 1300 GS):
Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften, Getriebe anlernen, Gasdrehgriff anpassen, Lernwerte Klopfsensor zurücksetzen, Lernwerte Katalysator zurücksetzen, Windschild anlernen

| **Service-Rückstellung**

(BMW F 900, F 900 GS), (BMW F 900, F 900 GS Adventure), (BMW R 12, R 12), (BMW R 12, R 12 nineT)

CFMOTO

| **Fehlercode**

(CFMOTO 250, 250 NK), (CFMOTO 400, 400 NK), (CFMOTO 650, 650 MT), (CFMOTO 650, 650 NK), (CFMOTO 400, 400 GT), (CFMOTO 800, 800 MT), (CFMOTO 300, 300 NK), (CFMOTO 800, 800 MT Sport), (CFMOTO 800, 800 MT Touring), (CFMOTO 300, 300 CL-X), (CFMOTO 300, 300 SR), (CFMOTO 450, 450 SR), (CFMOTO 800, 800 MT Explorer), (CFMOTO 250, 250 CL-X), (CFMOTO 250, 250 SR), (CFMOTO 700, 700 MT), (CFMOTO 250, 250 SR S), (CFMOTO 300, 300 SS), (CFMOTO 450, 450 NK), (CFMOTO 450, 450 SS), (CFMOTO 650, 650 GT), (CFMOTO 650, 650 TR-G), (CFMOTO 800, 800 NK Advanced), (CFMOTO 800, 800 NK Sport)

| **Parameter**

(CFMOTO 250, 250 NK), (CFMOTO 400, 400 NK), (CFMOTO 650, 650 MT), (CFMOTO 650, 650 NK), (CFMOTO 400, 400 GT), (CFMOTO 800, 800 MT), (CFMOTO 300, 300 NK), (CFMOTO 800, 800 MT Sport), (CFMOTO 800, 800 MT Touring), (CFMOTO 300, 300 CL-X), (CFMOTO 300, 300 SR), (CFMOTO 450, 450 SR), (CFMOTO 250, 250 CL-X), (CFMOTO 250, 250 SR), (CFMOTO 700, 700 MT), (CFMOTO 250, 250 SR S), (CFMOTO 300, 300 SS), (CFMOTO 450, 450 NK), (CFMOTO 450, 450 SS), (CFMOTO 650, 650 GT), (CFMOTO 650, 650 TR-G), (CFMOTO 800, 800 NK Advanced), (CFMOTO 800, 800 NK Sport)

| **Stellglied**

(CFMOTO 300, 300 SR), (CFMOTO 250, 250 NK), (CFMOTO 250, 250 SR), (CFMOTO 700, 700 MT), (CFMOTO 250, 250 SR S), (CFMOTO 300, 300 NK), (CFMOTO 300, 300 SS), (CFMOTO 400, 400 NK), (CFMOTO 650, 650 GT), (CFMOTO 650, 650 MT), (CFMOTO 650, 650 NK)

Ducati

Fehlercode	(Ducati Multistrada, MTS V4), (Ducati Multistrada, MTS V4 S), (Ducati Hypermotard, Hypermotard 698), (Ducati Superbike, 959 Panigale)
Parameter	(Ducati Multistrada, MTS V4), (Ducati Multistrada, MTS V4 S), (Ducati Hypermotard, Hypermotard 698), (Ducati Superbike, 959 Panigale)
Stellglied	(Ducati Hypermotard, Hypermotard 698), (Ducati Superbike, 959 Panigale)
Codierung	(Ducati Superbike, 959 Panigale): Schaltautomat de-/aktivieren, Diebstahlwarnanlage de-/aktivieren
Grundeinstellung	(Ducati Superbike, 959 Panigale): Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen, Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Gasdrehgriff anpassen
Service-Rückstellung	(Ducati Hypermotard, Hypermotard 698), (Ducati Superbike, 959 Panigale), (Ducati Scrambler, Scrambler 800)

Honda

Fehlercode	(Honda PCX, PCX 125), (Honda CB, CB 125 R), (Honda CB, CB 125 F), (Honda CBR, CBR 600 RR), (Honda CB, CB 500 Hornet), (Honda CB, CB 1000 Hornet), (Honda NX, NX 500), (Honda NT, NT 1100), (Honda ADV, ADV 350)
Parameter	(Honda PCX, PCX 125), (Honda CB, CB 125 R), (Honda CB, CB 125 F), (Honda CBR, CBR 600 RR), (Honda CB, CB 500 Hornet), (Honda CB, CB 1000 Hornet), (Honda NX, NX 500), (Honda NT, NT 1100), (Honda ADV, ADV 350)

Husqvarna

Fehlercode	(Husqvarna 401, 401 Vitpilen), (Husqvarna 401, 401 Svartpilen)
Parameter	(Husqvarna 401, 401 Vitpilen), (Husqvarna 401, 401 Svartpilen)
Stellglied	(Husqvarna 401, 401 Vitpilen), (Husqvarna 401, 401 Svartpilen)

Kawasaki

Fehlercode	(Kawasaki Ninja, Ninja H2 SX), (Kawasaki Ninja, Ninja 500 SE), (Kawasaki Z, Z-500), (Kawasaki Eliminator, Eliminator 500), (Kawasaki VN, Vulcan S)
Parameter	(Kawasaki Ninja, Ninja H2 SX), (Kawasaki Ninja, Ninja 500 SE), (Kawasaki Z, Z-500), (Kawasaki Eliminator, Eliminator 500), (Kawasaki VN, Vulcan S)
Stellglied	(Kawasaki Ninja, Ninja 500 SE), (Kawasaki Z, Z-500), (Kawasaki Eliminator, Eliminator 500), (Kawasaki VN, Vulcan S)
Service-Rückstellung	(Kawasaki Ninja, Ninja 500 SE), (Kawasaki Z, Z-500)

KTM

Fehlercode	(KTM 1390, 1390 Super Duke), (KTM 690, 690 SMC), (KTM 125, 125 Duke)
Parameter	(KTM 1390, 1390 Super Duke), (KTM 690, 690 SMC), (KTM 125, 125 Duke)
Service-Rückstellung	(KTM 1390, 1390 Super Duke)

Kymco

Fehlercode	(Kymco Downtown, Downtown 350i), (Kymco Agility, Agility R16 Plus 200), (Kymco Agility, Agility R16 Plus 300), (Kymco AK, AK 550i ABS), (Kymco DT, DT X 350i), (Kymco Like, Like 150), (Kymco People, People One 125i), (Kymco People, People One 150i), (Kymco People, People S 125), (Kymco People, People S 200), (Kymco People, People S 300), (Kymco X-Town, X-Town 300), (Kymco X-Town, X-Town 300 City), (Kymco Xciting, Xciting 400i), (Kymco AK, AK 550i Premium), (Kymco X-Town, X-Town 125 City)
Parameter	(Kymco Downtown, Downtown 350i), (Kymco Agility, Agility R16 Plus 200), (Kymco Agility, Agility R16 Plus 300), (Kymco AK, AK 550i ABS), (Kymco DT, DT X 350i), (Kymco Like, Like 150), (Kymco People, People One 125i), (Kymco People, People One 150i), (Kymco People, People S 125), (Kymco People, People S 200), (Kymco People, People S 300), (Kymco X-Town, X-Town 300), (Kymco X-Town, X-Town 300 City), (Kymco Xciting, Xciting 400i), (Kymco AK, AK 550i Premium)
Grundeinstellung	(Kymco Agility, Agility R16 Plus 200), (Kymco Agility, Agility R16 Plus 300), (Kymco AK, AK 550i ABS), (Kymco AK, AK 550i Premium), (Kymco Downtown, Downtown 350i), (Kymco DT, DT X 350i), (Kymco Like, Like 150), (Kymco People, People One 125i), (Kymco People, People One 150i), (Kymco People, People S 125), (Kymco People, People S 200), (Kymco People, People S 300), (Kymco X-Town, X-Town 300), (Kymco X-Town, X-Town 300 City), (Kymco Xciting, Xciting 400i): ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften

Lambretta

Fehlercode	(Lambretta V, V 200 Special)
Parameter	(Lambretta V, V 200 Special)

Macbor

Fehlercode	(Macbor Rockster, Rockster Flat), (Macbor Lord Martin, Lord Martin 125), (Macbor Johnny Be Good, Johnny Be Good 125), (Macbor Eight Mile, Eight Mile 125), (Macbor Eight Mile, Eight Mile 500)
Parameter	(Macbor Rockster, Rockster Flat), (Macbor Lord Martin, Lord Martin 125), (Macbor Johnny Be Good, Johnny Be Good 125), (Macbor Eight Mile, Eight Mile 125), (Macbor Eight Mile, Eight Mile 500)

Stellglied	(Macbor Eight Mile, Eight Mile 500)
Grundeinstellung	(Macbor Eight Mile, Eight Mile 500): ABS-Hydraulikeinheit entlüften

Mash

Fehlercode	(Mash 250, Dirt Track 250)
Parameter	(Mash 250, Dirt Track 250)

Suzuki

Fehlercode	(Suzuki DL, DL-800), (Suzuki GSX-S, GSX-S1000), (Suzuki GSX-R, GSX-R125), (Suzuki GSX-S, GSX-S125), (Suzuki GSX, GSX-8R), (Suzuki GSX, GSX-8S)
Parameter	(Suzuki DL, DL-800), (Suzuki GSX-S, GSX-S1000), (Suzuki GSX-R, GSX-R125), (Suzuki GSX-S, GSX-S125), (Suzuki GSX, GSX-8R), (Suzuki GSX, GSX-8S)
Stellglied	(Suzuki DL, DL-800), (Suzuki GSX-S, GSX-S1000), (Suzuki GSX-R, GSX-R125), (Suzuki GSX-S, GSX-S125), (Suzuki GSX, GSX-8R), (Suzuki GSX, GSX-8S)
Grundeinstellung	<p>(Suzuki DL, DL-800), (Suzuki GSX, GSX-8R), (Suzuki GSX, GSX-8S): Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Lernwerte IMU zurücksetzen, ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften, Gasdrehgriff anpassen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen</p> <p>(Suzuki GSX-R, GSX-R125), (Suzuki GSX-S, GSX-S125): ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen</p> <p>(Suzuki GSX-S, GSX-S1000): Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften, Gasdrehgriff anpassen, Lernwerte Getriebe zurücksetzen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen, Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen</p>

SYM

Fehlercode	(SYM Cruisym, Cruisym 300 Alpha), (SYM Maxsym, Maxsym 400 GT E5), (SYM Maxsym, Maxsym 508 TL E5), (SYM Jet, Jet X 125 E5)
Parameter	(SYM Cruisym, Cruisym 300 Alpha), (SYM Maxsym, Maxsym 400 GT E5), (SYM Maxsym, Maxsym 508 TL E5), (SYM Jet, Jet X 125 E5)
Stellglied	(SYM Cruisym, Cruisym 300 Alpha), (SYM Jet, Jet X 125 E5)

Yamaha

Fehlercode	(Yamaha MT, MT-09)
Parameter	(Yamaha MT, MT-09)
Stellglied	(Yamaha MT, MT-09)
Grundeinstellung	(Yamaha MT, MT-09): ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen