

Motorcycle-Diagnose

Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 73

Funktionen nach Herstellern

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

AJP

Fehlercode	(AJP Adventure, PR7 600), (AJP Enduro, SPR 250), (AJP Enduro, SPR 310R), (AJP Enduro, SPR 510)
Parameter	(AJP Adventure, PR7 600), (AJP Enduro, SPR 250), (AJP Enduro, SPR 310R), (AJP Enduro, SPR 510)

Aprilia

Fehlercode	(Aprilia SR, SR 160)
Parameter	(Aprilia SR, SR 160)
Stellglied	(Aprilia SR, SR 160)
Grundeinstellung	(Aprilia SR, SR 160): Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen

Benelli

Fehlercode	(Benelli Leoncino, Leoncino 500)
Parameter	(Benelli Leoncino, Leoncino 500)
Stellglied	(Benelli Leoncino, Leoncino 500)
Grundeinstellung	(Benelli Leoncino, Leoncino 500): Bremsystem entlüften

BMW

Fehlercode	(BMW nineT, R nineT), (BMW R 1300, R 1300 GS)
Parameter	(BMW nineT, R nineT), (BMW R 1300, R 1300 GS)

Motorcycle-Diagnose

Stellglied	(BMW nineT, R nineT), (BMW R 1300, R 1300 GS)
Grundeinstellung	(BMW nineT, R nineT): Leerlaufregler-Adaption, Abgasklappenstellantrieb anpassen, ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften, Lernwerte zurücksetzen
Service-Rückstellung	(BMW nineT, R nineT), (BMW R 1300, R 1300 GS)
CFMOTO	
Fehlercode	(CFMOTO 700, 700 CL-X Heritage), (CFMOTO 700, 700 MT), (CFMOTO ATV, CForce (CF1000ATR)), (CFMOTO ATV, CForce (CF1000AU)), (CFMOTO ATV, CForce (CF1000AU-F)), (CFMOTO ATV, CForce 400), (CFMOTO ATV, CForce 500), (CFMOTO ATV, CForce 520), (CFMOTO ATV, CForce 550), (CFMOTO ATV, CForce 600), (CFMOTO ATV, UForce (CF1000UTR-3)), (CFMOTO ATV, UForce (CF1000UU)), (CFMOTO ATV, UForce (CF500UTR-2)), (CFMOTO ATV, ZForce (CF1000TR-2)), (CFMOTO ATV, ZForce (CF1000US)), (CFMOTO ATV, ZForce (CF1000US-2)), (CFMOTO ATV, ZForce (CF1000US-A)), (CFMOTO ATV, ZForce (CF500UTR))
Parameter	(CFMOTO 700, 700 CL-X Heritage), (CFMOTO 700, 700 MT), (CFMOTO ATV, CForce (CF1000ATR)), (CFMOTO ATV, CForce (CF1000AU)), (CFMOTO ATV, CForce (CF1000AU-F)), (CFMOTO ATV, CForce 400), (CFMOTO ATV, CForce 500), (CFMOTO ATV, CForce 520), (CFMOTO ATV, CForce 550), (CFMOTO ATV, CForce 600), (CFMOTO ATV, UForce (CF1000UTR-3)), (CFMOTO ATV, UForce (CF1000UU)), (CFMOTO ATV, UForce (CF500UTR-2)), (CFMOTO ATV, ZForce (CF1000TR-2)), (CFMOTO ATV, ZForce (CF1000US)), (CFMOTO ATV, ZForce (CF1000US-2)), (CFMOTO ATV, ZForce (CF1000US-A)), (CFMOTO ATV, ZForce (CF500UTR))
Stellglied	(CFMOTO ATV, CForce (CF1000ATR)), (CFMOTO ATV, CForce (CF1000AU)), (CFMOTO ATV, CForce (CF1000AU-F)), (CFMOTO ATV, CForce 400), (CFMOTO ATV, CForce 500), (CFMOTO ATV, CForce 520), (CFMOTO ATV, CForce 550), (CFMOTO ATV, CForce 600), (CFMOTO ATV, UForce (CF500UTR-2)), (CFMOTO ATV, ZForce (CF1000TR-2)), (CFMOTO ATV, ZForce (CF1000US-2)), (CFMOTO ATV, ZForce (CF500UTR))
Ducati	
Fehlercode	(Ducati Diavel, 3G), (Ducati Scrambler, Scrambler 800)
Parameter	(Ducati Diavel, 3G), (Ducati Scrambler, Scrambler 800)

Motorcycle-Diagnose

Stellglied	(Ducati Diavel, 3G), (Ducati Scrambler, Scrambler 800)
Service-Rückstellung	(Ducati Desert, Desert X), (Ducati Diavel, 3G), (Ducati Superbike, 1299 Panigale)

F.B Mondial

Fehlercode	(F.B Mondial 125, Flat Track 125), (F.B Mondial 125, Piega 125)
Parameter	(F.B Mondial 125, Flat Track 125), (F.B Mondial 125, Piega 125)
Stellglied	(F.B Mondial 125, Flat Track 125), (F.B Mondial 125, Piega 125)

Fantic

Fehlercode	(Fantic Caballero, Caballero 700), (Fantic Caballero, Scrambler Rally 500), (Fantic Enduro, TL 250), (Fantic Enduro, XEF 250), (Fantic Enduro, XEF 450)
Parameter	(Fantic Caballero, Caballero 700), (Fantic Caballero, Scrambler Rally 500), (Fantic Enduro, TL 250), (Fantic Enduro, XEF 250), (Fantic Enduro, XEF 450)
Stellglied	(Fantic Caballero, Caballero 700), (Fantic Caballero, Scrambler Rally 500)

Honda

Fehlercode	(Honda XL, XL 750 Transalp)
Parameter	(Honda XL, XL 750 Transalp)

Kawasaki

Fehlercode	(Kawasaki Versys, Versys-1000), (Kawasaki VN, VN-1700 Classic), (Kawasaki VN, VN-1700 Classic Tourer), (Kawasaki VN, VN-1700 Voyager), (Kawasaki Z, Z-1000), (Kawasaki Z, Z-900), (Kawasaki ZX, ZX-10 R)
Parameter	(Kawasaki Versys, Versys-1000), (Kawasaki VN, VN-1700 Classic), (Kawasaki VN, VN-1700 Classic Tourer), (Kawasaki VN, VN-1700 Voyager), (Kawasaki Z, Z-1000), (Kawasaki Z, Z-900), (Kawasaki ZX, ZX-10 R)

Motorcycle-Diagnose

Stellglied	(Kawasaki Versys, Versys-1000), (Kawasaki VN, VN-1700 Classic), (Kawasaki VN, VN-1700 Classic Tourer), (Kawasaki VN, VN-1700 Voyager), (Kawasaki Z, Z-1000), (Kawasaki Z, Z-900), (Kawasaki ZX, ZX-10 R)
Grundeinstellung	(Kawasaki Z, Z-1000), (Kawasaki ZX, ZX-10 R): Leerlaufregler
Keeway	
Fehlercode	(Keeway 250, Cruiser 250 EFI), (Keeway 50, F-ACT Evo 50), (Keeway 50, Hurricane 50)
Parameter	(Keeway 250, Cruiser 250 EFI), (Keeway 50, F-ACT Evo 50)
KSR Motors	
Fehlercode	(KSR Motors 125, Quip 125), (KSR Motors 50, Pandora 50)
Parameter	(KSR Motors 125, Quip 125), (KSR Motors 50, Pandora 50)
KTM	
Fehlercode	(KTM 1290, 1290 Super Duke GT), (KTM 1290, 1290 Super Duke R), (KTM 1290, 1290 Super Duke R Evo), (KTM 890, 890 Adventure)
Parameter	(KTM 1290, 1290 Super Duke GT), (KTM 1290, 1290 Super Duke R), (KTM 1290, 1290 Super Duke R Evo), (KTM 890, 890 Adventure)
Stellglied	(KTM 1290, 1290 Super Duke GT), (KTM 1290, 1290 Super Duke R), (KTM 1290, 1290 Super Duke R Evo)
Service-Rückstellung	(KTM 890, 890 Adventure)
Kymco	
Fehlercode	(Kymco Agility, Agility 125 Power Up)
Parameter	(Kymco Agility, Agility 125 Power Up)

Motorcycle-Diagnose

Macbor

Fehlercode	(Macbor Fun, Fun 125), (Macbor Fun, Fun 125 Plus)
Parameter	(Macbor Fun, Fun 125), (Macbor Fun, Fun 125 Plus)

Malaguti

Fehlercode	(Malaguti Dune, Dune 125), (Malaguti Dune, Dune 125X), (Malaguti Madison, Madison 3 300), (Malaguti Monte, Monte Pro 125), (Malaguti RST, RST 125), (Malaguti XSM, XSM 125), (Malaguti XTM, XTM 125)
Parameter	(Malaguti Dune, Dune 125), (Malaguti Dune, Dune 125X), (Malaguti Madison, Madison 3 300), (Malaguti Monte, Monte Pro 125), (Malaguti RST, RST 125), (Malaguti XSM, XSM 125), (Malaguti XTM, XTM 125)
Stellglied	(Malaguti Dune, Dune 125), (Malaguti Dune, Dune 125X), (Malaguti Madison, Madison 3 300), (Malaguti Monte, Monte Pro 125), (Malaguti RST, RST 125), (Malaguti XSM, XSM 125), (Malaguti XTM, XTM 125)
Grundeinstellung	(Malaguti Madison, Madison 3 300): Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lernwerte Motor zurücksetzen

Moto Guzzi

Fehlercode	(Moto Guzzi Stelvio, Stelvio E5+)
Parameter	(Moto Guzzi Stelvio, Stelvio E5+)
Stellglied	(Moto Guzzi Stelvio, Stelvio E5+)
Grundeinstellung	(Moto Guzzi Stelvio, Stelvio E5+): ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften
Service-Rückstellung	(Moto Guzzi Stelvio, Stelvio E5+)

Moto Morini

Fehlercode	(Moto Morini 6 1/2, P15A650), (Moto Morini X-Cape, P14A650)
Parameter	(Moto Morini 6 1/2, P15A650), (Moto Morini X-Cape, P14A650)

Motorcycle-Diagnose

Stellglied	(Moto Morini 6 1/2, P15A650), (Moto Morini X-Cape, P14A650)
Grundeinstellung	(Moto Morini 6 1/2, P15A650), (Moto Morini X-Cape, P14A650): ABS-Hydraulikeinheit entlüften
 Peugeot	
Parameter	(Peugeot Metropolis, Metropolis 400)
 Suzuki	
Fehlercode	(Suzuki GSF, GSF-1200), (Suzuki GSF, GSF-650)
Parameter	(Suzuki GSF, GSF-1200), (Suzuki GSF, GSF-650)
Stellglied	(Suzuki GSF, GSF-1200), (Suzuki GSF, GSF-650)
 SWM	
Grundeinstellung	(SWM SM, SM 125 R): Lernwerte Motor zurücksetzen
 SYM	
Fehlercode	(SYM Jet, Jet 4 RX), (SYM Joyride, Joyride 300 E5), (SYM NH, NH-T 125), (SYM NH, NH-X 125)
Parameter	(SYM Jet, Jet 4 RX), (SYM Joyride, Joyride 300 E5), (SYM NH, NH-T 125), (SYM NH, NH-X 125)
Stellglied	(SYM Joyride, Joyride 300 E5), (SYM NH, NH-T 125), (SYM NH, NH-X 125)
 Voge	
Fehlercode	(Voge Rally, LX300GY-G), (Voge SR1, SR1 125 GT), (Voge Trofeo, Trofeo 525 ACX), (Voge Valico, Valico 500 DSX)
Parameter	(Voge Rally, LX300GY-G), (Voge SR1, SR1 125 GT), (Voge Trofeo, Trofeo 525 ACX), (Voge Valico, Valico 500 DSX)

Motorcycle-Diagnose

| Stellglied

(Voge Rally, LX300GY-G), (Voge SR1, SR1 125 GT), (Voge Trofeo, Trofeo 525 ACX), (Voge Valico, Valico 500 DSX)

| Grundeinstellung

(Voge Rally, LX300GY-G):
ABS-Hydraulikeinheit entlüften

Yamaha**| Fehlercode**

(Yamaha X-Max, X-Max 300 E5)

| Parameter

(Yamaha X-Max, X-Max 300 E5)

| Stellglied

(Yamaha X-Max, X-Max 300 E5)

| Grundeinstellung

(Yamaha X-Max, X-Max 300 E5):
ABS-Hydraulikeinheit entlüften, Lernwerte Leerlaufregler zurücksetzen, Lernwerte Motor zurücksetzen